Kombinovaný detektor CO a hořlavých a výbušných plynů Secutek - VIP-910T

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení:

- Detektor
- Držák
- Manuál v AJ
- Šroubky



2. Popis zařízení



3. Instalace a použití

1 – Umístění senzoru

Pro plyny lehčí než vzduch (zemní plyn, metan atd.) namontujte detektor v blízkosti místa nad možným únikem plynu na stěnu pod strop v rozmezí maximálně 0,3 až 1 m. Pro plyny těžší než vzduch (propan, LPG atd.) namontujte detektor blízko k podlaze od 1 m do 0,3 m.
Detektor montujte vždy tak, aby vstupní a výstupní otvory v krytu detektoru byly orientovány v předpokládaném směru proudění vzduchu.
Při montáži berte ohled na délku přívodu napájení. Detektor není vhodné montovat blíže než 1,5 m od spotřebiče plynu, v blízkosti překážek bránících přirozené cirkulaci vzduchu nebo v místech s nedostatkem kyslíku.

2 – Připojení

1. Připojte zástrčku AC napájení do zásuvky elektrické sítě 230V, následně se rozsvítí zelená LED signálka „NAPÁJENÍ“.
2. Po dobu 180 sekun od připojení zařízení do zásuvky elektrické sítě bude detektor v režimu inicializace.
3. Po 180 sekundách bude i nadále svítit zelená LED signálka „NAPÁJENÍ“ a zařízení se automaticky přepne do provozního režimu detekce.
4. Od tohoto okamžiku je zařízení připraveno detekovat únik hořlavého plynu či CO.

3 – Provoz

Běžný provoz
Po připojení do elektrické sítě a inicializaci detektoru je běžný provozní režim detekce signalizován prostřednictvím trvale svítící zelené LED signálky „NAPÁJENÍ“.

Porucha zařízení
V případě poruchy spustí detektor akustický signál prostřednictvím bzučáku a rozvití se žlutá LED signálka „CHYBA“. Pokud hlásí detektor chybu, přesvědčte se zda: není přítomná zvýšená koncentrace jiných chemikálií, jako je např. alkohol, čpavek nebo aerosol. Tyto složky mohou být obsaženy v čistících přípravcích, leštidlech, barvách, kuchyních a mohou krátkodobě nebo dlouhodobě ovlivnit spolehlivost zařízení, nebo mohou být příčinou hlášení poruchy. Pokud nenaleznete žádnou závadu, otestujte detektor v jiné místnosti.

Pokud i nadále zařízení hlásí chybu, znamená to, že je vadný.
V případě, že detektor hlásí chybu, nebude již nadále schopen detekovat únik hořlavého plynu, musí být odpojen od napájení a nahrazen novým přístrojem.

Poplach
Je li detekována zvýšená koncentrace hořlavého plynu, spustí zařízení akustickou signalizaci
bzučáku doprovázenou problikáváním červené LED signálky „POPLACH“.

Instalace a výměna záložní baterie
Při instalování či výměně záložní baterie v tomto detektoru proveďte následující úkony.
1. Odpojte zástrčku AC napájení ze zásuvky elektrické sítě 230V.
2. Vysuňte spodní kryt na zadní straně detektoru, čímž otevřete prostor pro baterie.
3. Pokud vyměňujete baterii, vyjměte starou baterii a zlikvidujte ji odpovídajícím způsobem, který doporučuje výrobce baterií.
4. Instalujte novou baterii. Dodržujte polaritu znázorněnou v prostoru pro baterie.
5. Uzavřete spodní krytku.



11. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.